



Nintendo®

# Nintendo Switch™ Lite

## Carrying case & screen protector

Art.-Nr.: 10010180

FXA-HDH-A-PSS-ENCZHUPLSK-C2

ENGLISH

### Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage.  
Adults should supervise the use of these products by children.

#### ⚠ WARNING – General

- Keep these products and packaging materials away from young children. Packaging items may be swallowed.
- Do not fold or crease the screen protector or push forcefully on the touch screen.
- These products cannot completely prevent scratches or other damage that may occur to the touch screen.

### Carrying Case


- Do not leave the system switched on while it is stored in the carrying case.

### Screen Protector

#### How to use



- ① Use the included dirt-removing sticker to remove dirt, dust and fingerprints from the Nintendo Switch Lite touch screen.



- ② Peel the backing film from one half of the screen protector.  
Note: Any dirt that appears on the screen protector before it is applied can be removed with cellophane tape.



- ③ Carefully align the screen protector with the edges of the Nintendo Switch Lite touch screen. Lower it onto the screen, smoothing the affixed areas with a cloth to prevent air bubbles from becoming trapped between the screen and the screen protector. Peel off the rest of the backing film and apply the other half of the screen protector as above.



#### If the screen protector is crooked

Affix cellophane tape to one corner of the screen protector and carefully peel it off, then proceed again from step 3.

**Pokud je ochranná fólie obrazovky nafoučena**  
Přilepte celofánovou pásku na jeden roh ochranné fólie obrazovky a opatrně ji odlepte, poté postupujte znovu od kroku 3.



### Servisní středisko distributora

<https://www.mojenintendo.cz/kontakty/>

MAGYAR

### Egészségügyi és biztonsági információk

Kérjük, olvassa el, és tartsa be az egészségügyi és biztonsági utasításokat. Ennek elmulasztása személyi sérülést vagy károkot okozhat. A terméket gyermekék csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

#### ⚠ FIGYELEMZETÉS – Általános figyelmezetések


- A termékeket és a csomagolóanyagokat tartsa kisgyermekektől távol. A kisgyermekek a csomagolás elemeit véletlenül lenyelhetik.
- Ne hajtsa össze vagy gyűrje meg a kijelzővédőt, és ne nyomja erősen az érintőképernyőre.
- Ezek a termékek nem tudják teljesen megakadályozni az érintőképernyő esetleges karcolódását vagy egyéb sérülését.

### Védőtok

- Ne hagyja bekapcsolva a berendezést, amíg a védőtokban tárolja.

### Kijelzővédő fólia

#### Használat



- ① A mellékelt szennyeződéseltávolító matricával távolítsa el a szennyeződések, port és üjjlenyomatokat a Nintendo Switch Lite érintőképernyőjéről.



- ② Húzza le a hátlapot a képernyővédő egyik feléről.  
Megjegyzés: A kijelzővédőn a felhelyezés előtt megjelenő szennyeződések cellofán ragasztószalaggal tolthatók el.



- Ha a kijelzővédő ferde**  
Ragasztson cellofán ragasztószalagot a képernyővédő egyik sarkára, és óvatosan húzza le, majd a műveletet ismételje meg a 3. lépésteről.



### Nintendo Customer Support

EUR: <http://contact.nintendo.eu>

AU/NZ: <http://support.nintendo.com>

ČESKY

### Zásady ochrany zdraví

Čtěte prosím pozorně informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. Nepozornost může vyústit ve škodu nebo zranění. Tento produkt by měl být užíván dětmi vždy pod dohledem dospělé osoby.

#### ⚠ VAROVÁNÍ – Obecné

- Držte tyto produkty a obalový materiál z dosahu malých dětí. Obalové předměty mohou být omylem vdechnuty.
- Ochrannou fólii obrazovky neskládejte, nepeříhýbejte a netlačte na dotykovou obrazovku silou.
- Tyto výrobky nemohou zcela zabránit poškrábání nebo jinému poškození, ke kterému může dojít na dotykové obrazovce.

### Přenosné pouzdro

- Nenechávejte systém zapnutý, pokud je uložen v přenosném pouzdře.

### Ochranná fólie obrazovky


#### Návod k použití



- ① K odstranění nečistot, prachu a otisků prstů z dotykové obrazovky Nintendo Switch Lite použijte přiloženou samolepkou.



- ② Odlopte podkladovou fólii z jedné poloviny ochranné fólie obrazovky.  
Poznámka: Vísecké netěstby, které se na ochranné fólii obrazovky objeví před jejím nalepením, lze odstranit pomocí celofánové pásky.




- ① Užijte doležitou nařízenku do usuvání zadržedění, aby usuněte brud, kurz a odciši palců z ekranu dotykového Nintendo Switch Lite.

- ③ Ostřo wyrównaj folię ochronną ekranu z krawędziami ekranu dotyковego Nintendo Switch Lite. Umieść ją na ekranie, wygładźając przyjmowanymi obszary za pomocą szmatki, aby zapobiec uwiecznieniu plamek powietrza między ekranem a folią ochronną. Odlej resztę folii spodniej i nałożyć drugą połowę folii ochronnej jak wyżej.



**Jeśli folia ochronna ekranu jest wygięta**  
Przykłej taśmę celofanową do jednego rogu osłony ekranu i ostrożnie  
ją oderwij, a następnie ponownie wykonaj czynności od kroku 3.



## Centrum serwisowe dystrybutora

<https://www.nintendo.pl/kontakt/>

## SLOVENSKY

### Zásady ochrany zdravia

Čítajte, prosím, pozorne informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Nepozornosť môže vyústiť do škody alebo zranenia.  
Tento produkt by mal byť používaný detmi vždy pod dohľadom dospejnej osoby.

#### ⚠ VAROVANIE – Všeobecné

- Držte tiež produkty a obalový materiál z dosahu malých detí. Obalové predmety môžu byť omylom vdýchnuté.
- Ochrannú fóliu obrazovky neskladajte, neprehýbajte a netlačte na dotykovú obrazovku silou.
- Tieto výrobky nemôžu úplne zabrániť poškriabaniu alebo inému poškodeniu, ku ktorému môže dôjsť na dotykovej obrazovke.

### Prenosné puzdro


- Nenechávajte systém zapnutý, ak je uložený v prenosnom puzdre.

### Ochranná fólia obrazovky

Návod na použitie



- ① Na odstránenie nečistôt, prachu a otlačkov prstov z dotykovej obrazovky  
Nintendo Switch Lite použite priloženú samolepku.



- ② Odlepte podkladovú fóliu z jednej polovice ochrannej fólie obrazovky.  
Poznámka: Všetky nečistoty, ktoré sa na ochranej fólii obrazovky objavia  
pred jej nalepením, je možné odstrániť pomocou celofábovej páske.



- ③ Opatrne zarovnajte ochrannú fóliu obrazovky s okrajmi dotykovej obrazovky  
Nintendo Switch Lite. Priložte ju na obrazovku a nalepenej oblasti uhláňte  
hadričkou, aby sa medzi obrazovkou a ochrannou fóliou nezachytili vzduchové  
bubliny. Odlepte zvyšok podkladovej fólie a priložte druhú polovicu ochranej  
fólie podľa návodu výšie.



#### Pokiaľ je ochranná fólia obrazovky nakrvivo

Prilepte celofánovú pásku na jeden roh ochrannej fólie obrazovky a  
opatrné ju odlepte, potom postupujte znova od kroku 3.



### Servisné stredisko distribútora

<https://www.nintendo.sk/kontakt/>



Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan

Importer in the EU: Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

© Nintendo. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.